TAMPONAMENTO CON CLIMAPLUS DA CM.36,5 E MULTIPOR DA CM.10 SU PILASTRI/SETTI DA CM.25



PARTENZA DELLA I FILA CON INTERPOSTO TAGLIAMURO ACUSTICO (GOMMA DA MM.4)



FORMAZIONE DI TAGLIO SU BLOCCO (PISTOLA) PER INSERIMENTO DI PANNELLO MULTIPOR .



PARTICOLARE ARCHITRAVI LATO INTERNO.



PARTICOLARE ARCHITRAVI LATO ESTERNO E APPLICAZIONE MULTIPOR



MULTIPOR SU TRAVE INTERPIANO.



FASE DI POSA



SFALSAMENTO DEI PANNELLI MULTIPOR

